

die Produktamen sind mit den Produktbeschreibungen auf www.kreidezeit.de verlinkt

Untergrund	Untergrundvorbereitung / Grundierung	Schlussbeschichtung
<ul style="list-style-type: none"> › ehem. tapezierte Putze › Mischuntergründe <i>alte Putze mit Ausbesserungen, Spachtelstellen, Kabelschlitzen, Strukturunterschieden</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. alten Tapetenkleister gründlich abwaschen 2. Kaseingrundierung 3. einlagig mit Schlussbeschichtungsputz vorputzen, komplett trocknen lassen; bei baodynamischen Rissen Glasfasergittermatte einbetten 	<ul style="list-style-type: none"> › Marmor Faserputz › Kalk Haftputz › Kalk Haftputz -fein- › Kalkglätte › Weichfaserputz
<ul style="list-style-type: none"> › Gips-, Kalkgipsputz › Gipsspachtel <i>vollflächig gespachtelt</i> › Beton <p><i>neu/unbehandelt</i></p> <p><i>Bei Beton besonders auf Schalölrückstände achten! (Benetzungsprobe, ggf. entfernen)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> › Kaseingrundierung 	<ul style="list-style-type: none"> › Marmor Faserputz › Kalk Haftputz › Kalk Haftputz -fein- › Kalkglätte › Weichfaserputz
<ul style="list-style-type: none"> › Kalk-, Kalkzement-, Zementputz <p><i>neu/unbehandelt</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> › Kaseingrundierung 	<ul style="list-style-type: none"> › Marmor Faserputz › Kalk Haftputz › Kalk Haftputz -fein- › Kalkglätte › Weichfaserputz
	<ul style="list-style-type: none"> › auf rauhen Untergründen gründlich vornässen › auf glatten Untergründen Kaseingrundierung und 1 Anstrich GekkkoSOL VOLL-Korn 	<ul style="list-style-type: none"> › Schimmel Sanierputz
<ul style="list-style-type: none"> › Lehmputz <p><i>neu/unbehandelt</i></p> <p><i>Bitte lassen Sie sich von uns objektbezogen beraten.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Farbenwasserglas (1:3 Verdünnung) zur Festigung 2. Kaseingrundierung 	<ul style="list-style-type: none"> › Marmor Faserputz › Kalk Haftputz › Kalk Haftputz -fein- › Kalkglätte › Weichfaserputz
<ul style="list-style-type: none"> › saugfähige Ziegel › Kalksandstein 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaseingrundierung 2. Kalk Haftputz vollflächig als Ausgleichsschicht, komplett trocknen lassen 	<ul style="list-style-type: none"> › Marmor Faserputz › Kalk Haftputz › Kalk Haftputz -fein- › Kalkglätte



die Produktamen sind mit den Produktbeschreibungen auf www.kreidezeit.de verlinkt

Untergrund	Untergrundvorbereitung / Grundierung	Schlussbeschichtung
› Gipskarton-Gipsfaserplatten <i>mit Armierungsstreifen fugenverspachtelt mindestens Q2</i>	› bei weißer Schlussbeschichtung: Kaseingrundierung	› Marmor Faserputz › Kalk Haftputz › Kalk Haftputz -fein- › Kalkglätte › Weichfaserputz
	› bei pigmentierte Schlussbeschichtung: Grundspachtelung mit Schlussbeschichtungsputz (min. 2 mm) und komplett durchtrocknen lassen	
	› Kaseingrundierung und 1 Anstrich GekkoSOL VOLL-Korn	› Schimmel Sanierputz
› Gipskarton-Gipsfaserplatten <i>ohne Armierungsstreifen fugenverspachtelt mindestens Q2</i>	› Kaseingrundierung › Grundspachtelung mit Schlussbeschichtungsputz, Glasfasergittermatte einbetten und komplett durchtrocknen lassen	› Marmor Faserputz › Kalk Haftputz › Kalk Haftputz -fein- › Kalkglätte › Weichfaserputz
› Latexfarben › Dispersionsfarben (außer Naturharzdispersion) › Fliesen › Ölsocket › Glasfasertapete	› glänzende Flächen anschleifen › GekkoSOL VOLL-Korn › bei Fliesen zusätzlich Gewebe in den Putz einspachteln	› Marmor Faserputz › Weichfaserputz <i>nicht auf Ölsocket, maximale Auftragsstärke 2 mm:</i> › Kalk Haftputz › Kalk Haftputz -fein- › Kalkglätte
› Rauhfaser › Papiertapeten › Kunststofftapeten › Vinylschaumtapeten	› zum Verputzen ungeeignet, besser Tapete entfernen und Putzaufbau auf dem darunter liegenden Putz, oder Tapeten streichen mit Kreidezeit Wandfarben	
› Porenbeton › Calciumsilikatplatten › porosierte Leichtziegel	<i>Zum direkten Verputzen ungeeignet.</i>	› Marmor Faserputz › Kalk Haftputz › Kalk Haftputz -fein- › Kalkglätte › Weichfaserputz
	› Spezialputz für Porenbeton oder Calciumsilikat, anschließend Kaseingrundierung › Kaseingrundierung , Kalk Haftputz 2-lagig „nass-in-nass“ mit Armierung, anschließend nochmals Kaseingrundierung	



die Produktnamen sind mit den Produktbeschreibungen auf www.kreidezeit.de verlinkt

Untergrund	Untergrundvorbereitung / Grundierung	Schlussbeschichtung
<ul style="list-style-type: none"> › OSB › Spanplatten 	<p>Zum direkten Verputzen ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> › Verbindungen nach Herstellerangaben verspachteln und armieren, dann tapezieren mit Papiertapeten oder Malervlies und streichen mit Kreidezeit Wandfarben oder Streichputzen <hr/> <ul style="list-style-type: none"> › mit Gipskarton oder Gipsfaserplatten überplanken (weitere Schritte siehe Untergrund Gipskarton- Gipsfaserplatten) 	
<ul style="list-style-type: none"> › Weichfaserplatten 	<ul style="list-style-type: none"> › Grundputzbeschichtung nach Herstellerangaben mit Armierung › Kaseingrundierung 	<ul style="list-style-type: none"> › Marmor Faserputz › Kalk Haftputz › Kalk Haftputz -fein- › Kalkglätte › Weichfaserputz

Zur Abtönung beachten Sie bitte die Farbkarte „Wandfarben & Putze“ (gedruckter Flyer oder Originalaufstriche).
Bei allen Untergründen, von denen zuvor Tapeten entfernt wurden, müssen Tapetenleimreste gründlich abgewaschen werden.
Sonst können Folgeanstriche abplatzen, bzw. alter Tapetenleim farblich durchschlagen.

Zur Verarbeitung bitte die aktuellen Produktinformationen beachten! www.kreidezeit.de/Produkte

Stand: 12.12.2013

